


Mensagem de Tela
“USB foi desconectado para proteção do dispositivo”

Mensagem de tela: “USB foi desconectado para proteção do dispositivo”

A multimídia Pioneer pode exibir uma mensagem de aviso “USB foi desconectado para proteção do dispositivo”.

Nessas situações, o aparelho detectou um curto circuito no dispositivo USB ou cabo conectado. Com isso, o mesmo desabilita a entrada USB para proteger a multimídia de danos.



Se estiver reaproveitando uma tomada USB no console de seu veículo, conecte o cabo USB diretamente na entrada da sua multimídia. Se a mensagem aparecer quando conecta um celular, é possível que o conector de seu celular esteja em curto circuito. Nesses casos, substitua os cabos e os dispositivos conectados para remover o curto detectado. Caso o problema persista, entre em contato com um posto autorizado Pioneer mais próximo para verificação.