

VREC-100CH e VREC-200CH

Problemas de Gravação/Reprodução de Vídeos


Minha Dashcam está com problemas de gravação/reprodução de vídeos, o que eu faço?

Os modelos Dashcams Pioneer VREC-100CH e VREC-200CH demanda da utilização específica do cartão de memória do tipo SD Classe 10 (número 10 circulado no corpo do cartão):



Este tipo de cartão permite a gravação de vídeos em Full HD a uma transferência mínima de 10MB/s. A utilização de cartões de velocidades inferiores, podem causar travamentos ou o mau funcionamento do produto.

Antes da utilização pela primeira vez, o cartão inserido na câmera deverá ser formatado no próprio aparelho:



NOTA: Ressaltamos que uma eventual substituição do aparelho não resolverá o problema, se a sua utilização não for executada dentro dos parâmetros e limitações indicadas no manual do produto.